



PELIGRO

RIESGO DE CHOQUE
ELECTRICO NO ABRIR



ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO RETIRAR LA TAPA. ESTE APARATO NO CONTIENE PIEZAS INTERCAMBIABLES POR EL USUARIO. CUALQUIER REPARACIÓN DEBE SER CONFIADA A UN TÉCNICO REPARADOR CALIFICADO.



 **Westinghouse**

 **Westinghouse**



RECHARGEABLE HAIR TRIMMER
CORTADORA DE PELO
RECARGABLE

® and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation, a USA company. Used under license by Westinghouse Homeware (HK) Co. All Rights Reserved.

WHHCL603 • 08/22

Instructions

For household use only

Instrucciones

Sólo para uso doméstico

English



INTENDED USE

Use the device only for the purpose intended. Any other use may result in damage to the device or injuries.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Specific safety instructions

WARNING-TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTROCUTION, FIRE, OR INJURY TO PERSONS:

1. An appliance never be left unattended when plugged into a power outlet.
2. Keep the power plug and cord away from heated surfaces.
3. Make sure the power plug and cord do not get wet.
4. Do not plug or unplug the product with wet hands.
5. Do not use the product with a damaged cord. A replacement can be obtained via our International Service Centres.
6. Charge, use and store the product at a temperature between 15°C and 35°C.
7. Always unplug from the mains when cleaning.
8. Only use the parts supplied with the appliance.
9. Keep this product out of reach of children. The use of this appliance by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge can give cause to hazards. Persons responsible for their safety should give explicit instructions or supervise the use of the appliance.
10. Do not use this product if it is not working correctly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water.
11. This product does not include a power supply. In case of using one, it must be 5V / 1A.

BEFORE FIRST USE

1. Carefully take the device and its accessories out of the packaging. Retain the packaging in case you would like to store the device away or transport it at a later date. If you choose to dispose of the packaging, then please do so according to the applicable legal regulations.
2. Check the packaging contents for completeness and damages. Should the contents in the packaging not be complete or be damaged, do not use the device. Return it to your retail outlet immediately.
3. Clean the device and other accessories before first use. Refer to the Chapter CARE AND MAINTENANCE.

USING HAIR TRIMMER

1. Make sure the appliance is switched off.
2. Insert the USB cable plug into the appliance.
3. USB cable connected with the adapter (DC 5V 3W) in wall socket. Note: 8 hours for first time charge. Fully charged the appliance indicator light will light up.
4. After charging the appliance is ready for use. It can be used with or without the clip-on comb attachment. To attach the clip-on comb attachment, slide it onto

the cutting head unit it clicks into position. The appliance must be switched off while the clip-on comb attachment is being attached or removed.

5. The clip-on comb attachment is easily adjustable. Simply slide it up or down the cutting head. The hair can be cut to 4 different lengths ranging from approximately 3mm to 12mm. The position of the clip-on comb attachment on the cutting head determines the length of the haircut.
6. Push up the On/Off button.
7. Then cut hair to achieve your desired style.
8. After hair cutting push down On/Off button turn off the hair trimmer.
9. To remove the comb, simply pull the comb upward and away from the trimmer blade.

CARE AND MAINTENANCE


1. Ensure the hair trimmer is switched off and disconnected from the mains.
2. Brush the accumulated hair from the blades. Do not submerge the clipper in water.
3. To clean the unit, wipe with a damp cloth and dry immediately.
4. Gently brush the remaining hairs away from the trimmer comb and trimmer blade.

Note:

- Do not rinse the cutter assembly under water.
- Only the adjustable trimmer comb and cutter assembly may be removed from the trimmer for cleaning.
- Only use the light-grade oil supplied or sewing machine oil on the blades.
- Do not use harsh or corrosive cleaners on the units or their cutters.
- Do not apply pressure or hard objects to cutters.
- Do not submerge in water as damage will occur.

DISPOSAL

Proper disposal of this product.



Please use the return or collections systems of your municipality or contact the seller where you purchased this product.

INFORMATION AND SERVICE

If you have question or concerns about your product, please visit our website:



 <https://info.westinghousehomeware.com/>

In line with our policy of continuous product development, we reserve the right to change product, packaging and documentation specifications without notice.

Español



USO PREVISTO

Use el dispositivo solo para el propósito previsto. Cualquier otro uso puede provocar daños en el dispositivo o lesiones.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Instrucciones específicas de seguridad

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, ELECTROCUCIÓN, INCENDIO O LESIONES A PERSONAS:

1. Un electrodoméstico nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado en una toma de corriente.
2. Mantenga el enchufe y el cable de alimentación alejados de superficies calientes.
3. Asegúrese de que el enchufe y el cable de alimentación no se mojen.
4. No enchufe ni desenchufe el producto con las manos mojadas.
5. No utilice el producto con un cable dañado. Su reemplazo se debe obtener a través de nuestros Centros de Servicio.
6. Cargue, use y almacene el producto a una temperatura entre 15°C y 35°C.
7. Desenchúfelo siempre de la red eléctrica cuando limpie.
8. Utilice únicamente las piezas suministradas con el aparato.
9. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. El uso de este aparato por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento puede dar lugar a peligros. Personas responsables de su seguridad debe dar explícitamente instrucciones o supervisar el uso del aparato.
10. No utilice este producto si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído en agua u otro líquido.
11. Este producto no incluye fuente de alimentación. En caso de usar uno, debe ser de 5V/1A.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Saque con cuidado el dispositivo y sus accesorios del embalaje. Conserve el embalaje en caso de que desee guardar el dispositivo o transportarlo en una fecha posterior. Si decide desechar el embalaje, por favor hacerlo de acuerdo con las normas legales aplicables.
2. Compruebe que el contenido del embalaje esté completo y sin daños. En caso de que el contenido del embalaje no esté completo o esté dañado, no utilice el dispositivo. Devuélvalo a su punto de venta inmediatamente.
3. Limpie el dispositivo y otros accesorios antes del primer uso. Consulte el Capítulo CUIDADO Y MANTENIMIENTO.

USO DE LA CORTADORA DE PELO


1. Asegúrese de que el aparato esté apagado.
2. Inserte el enchufe del cable USB en el aparato.
3. Conecte el adaptador (no incluido) con el cable USB en el enchufe. Nota: 8 horas para la primera carga. Una vez completamente cargado, la luz indicadora del aparato se encenderá.
4. Después de cargar, el aparato está listo para usar. Puede utilizarse con o sin el accesorio de peine clip-on. Para acoplar el accesorio, deslícelo en la unidad del cabezal de corte hasta que encastre en su posición. El aparato debe estar apagado mientras el accesorio se está colocando o sacando.
5. El accesorio es fácilmente ajustable. Simplemente deslícelo hacia arriba o hacia abajo del cabezal de corte. El cabello se puede cortar en 4 longitudes diferentes que van desde aproximadamente de 3 mm a 12 mm. La posición del accesorio en el cabezal de corte determina la longitud del corte de pelo.
6. Presione el botón de encendido/apagado.
7. Luego corte el cabello para lograr el estilo deseado.
8. Después de cortar el cabello, presione el botón de encendido / apagado y apague la cortadora de pelo.
9. Para quitar el peine, simplemente tire del peine hacia arriba y lejos de la cuchilla de la recortadora.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Asegúrese de que el producto esté apagado y desconectado de la red eléctrica.
 2. Cepille el cabello acumulado de las cuchillas. No sumerja la cortadora en agua u otros líquidos.
 3. Para limpiar la unidad, pase un paño húmedo y seque inmediatamente.
 4. Cepille suavemente los pelos restantes lejos del peine recortador y de la cuchilla recortadora.
- Note:
- No enjuague el ensamblaje del cortador bajo el agua.
 - Solo el peine recortador ajustable y el conjunto cortador pueden retirarse de la recortadora para limpiarlos.
 - Utilice únicamente el aceite de grado ligero suministrado o aceite de máquina en las cuchillas.
 - No use limpiadores fuertes o corrosivos en las unidades o sus cortadores.
 - No aplique presión ni objetos duros a los cortadores.
 - No lo sumerja en agua ya que se producirán daños.

ELIMINACIÓN

Eliminación adecuada de este producto.



Use los sistemas de recolección o retorno de su municipio o póngase en contacto con el vendedor al que ha comprado el producto.

INFORMACIÓN Y SERVICIO

Si tiene alguna pregunta o duda acerca de su producto, visite nuestro sitio web:



 <https://info.westinghousehomeware.com/>

En línea con nuestra política de continuo desarrollo del producto, nos reservamos el derecho a cambiar el producto, el embalaje y las especificaciones de la documentación sin previo aviso.