

**Configuraciones de control de temperatura:**

El control de temperatura, según el tipo de comida que desea cocinar, tiene un rango de temperaturas. Ajuste la perilla para que puedas lograr la cocción con perfectos resultados. El control de temperatura tiene 5 niveles de calor dependiendo de tipo de alimento.

- 0: Apagado
- 1: Encendido/ nivel de calor bajo
- 2: Guiso / fuego lento
- 3: Cocinar al vapor / bajo - nivel de calor medio
- 4: A la plancha / medio - Nivel de calor alto
- 5: Freír / nivel de calor alto

**CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

1. Antes de limpiar, desenchufe.
2. No sumerja el enchufe ni el controlador de temperatura en agua u otro líquido.
3. Para limpiar, coloque una pequeña cantidad de líquido limpiador o agua con jabón en la sartén.
4. Nunca use materiales de limpieza abrasivos fuertes ya que puede dañar la superficie antiadherente.
5. No utilice productos químicos agresivos para eliminar las manchas rebeldes, es preferible dejar en remojo y limpiar más tarde.
6. Después de limpiar, pase un paño seco.
7. Deje que la unidad se seque correctamente antes de embalarla o guardarla.

**ELIMINACIÓN**

Eliminación adecuada de este producto.



Esta etiqueta indica que, en la Unión Europea, los dispositivos electrónicos no pueden desecharse con la basura doméstica.

Use los sistemas de recolección o retorno de su municipio o póngase en contacto con el vendedor al que ha comprado el producto.

**INFORMACIÓN Y SERVICIO**

Si tiene alguna pregunta o duda acerca de su producto, visite nuestro sitio web: [www.westinghousehomeware.com](http://www.westinghousehomeware.com), o póngase en contacto con nuestras oficinas/agentes. En línea con nuestra política de continuo desarrollo del producto, nos reservamos el derecho a cambiar el producto, el embalaje y las especificaciones de la documentación sin previo aviso.



**CUIDADO!**  
No tocar durante el uso.  
Superficie caliente.



Reparar solamente por personal especializado.  
Peligro de electrocución.



**Westinghouse**

INNOVATION YOU CAN BE SURE OF



**Westinghouse**



**ELECTRIC FRY PAN  
PAELLERA**

## English



- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Stand with side handle  | 5. Temperature control knob   |
| 2. Glass lid               | 6. Indicator light            |
| 3. Lid handle              | 7. Receptacle for power probe |
| 4. Non-stick heating plate |                               |

### INTENDED USE

Use the device only for the purpose intended. Any other use may result in damage to the device or injuries.

### IMPORTANT SAFEGUARDS

#### General

1. Read this manual before first use thoroughly. It contains important information for your safety as well as for the use and maintenance of the equipment. Keep these instructions for future reference and pass it on with the device.
2. Pay particular attention to the warnings on the device and in this instruction manual.
3. Use the device only for its intended purpose. Improper use may lead to hazards.
4. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as : Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments.
5. In the event of improper use or wrong operation, we do not accept any liability for resulting damages.
6. The use of accessories and components not expressly recommended by the manufacturer may result in injuries or damages and voids the warranty.
7. This device is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and / or lack of knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or have received instructions on how to use the device.
8. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
9. Never leave the device unsupervised while it is switched on.
10. Do not place heavy objects on top of the device.
11. Never immerse electrical parts of the device in water during cleaning or operation. Never hold the device under running water.
12. Do not under any circumstances attempt to repair the device yourself. For servicing and repairs, please consult an authorised dealer or qualified customer service centre.
13. This device should not be operated with an external clock timer or separate remote control system.

#### Power supply

1. The mains voltage must match the information on the rating label of the device.
2. The power plug is used as the disconnect device. Please be sure that the power plug is in operable condition.
3. Only removing the power plug can separate the device completely from the mains supply.
4. Avoid damages to the power cord that may be caused by kinks or contact with sharp corners.
5. Make sure, the device, including power cord and power

plug are not exposed to hot surfaces.

6. Only unplug from the power outlet by the plug itself. Do not pull on the cord.
7. Disconnect the power plug when the device is not in use, in case of malfunctions, prior to attaching accessories and prior to each cleaning.
8. If the power cord or the casing of the device is damaged or if the device is dropped, the device may not be used before it is examined by a professional electrician.
9. A damaged power cord may only be replaced by the manufacturer or a workshop commissioned by the manufacturer or by a similarly qualified person in order to avoid hazards.

#### Installation location

1. Place the device on a flat, sturdy and heat-resistant surface.
2. Put the device in a place which is out of reach of children.
3. Do not operate this device near flammable materials (e.g. curtains, textiles, walls) and never cover it. Ensure that there is always a sufficient safe distance from flammable materials.
4. Use this device in dry indoor areas only and never outdoors.
5. Warning: Do not use this device near water or heavy moisture; e.g. in a damp basement or beside a swimming pool or bathtub.
6. In order to reduce the risk of fire and electric shock, do not expose the device to fire (fireplace, grill, candles, cigarettes and so on) or water (water drops, water splashes, vases, tubs, ponds and so on).
7. Keep this device away from all heat sources like for example, ovens, hot plates and other heat-producing devices/objects.
8. Protect this device from extreme heat (over 35°C) and cold (under 5°C) as well as from direct sunlight and dust.

#### Specific safety instructions

1. Do not touch hot surfaces use handles or knobs.
2. Place on a flat stable surface for use.
3. Always attach the temperature control to the appliance first, then plug the cord into a wall outlet. After cooking and serving, turn the temperature control to "0", unplug the unit from the wall outlet and let the appliance cool before removing the temperature control. Do not leave the appliance plugged in when it is not being used.
4. Do not use near or in the immediate vicinity of a bath or swimming pool or any source of liquid.
5. This temperature control is not intended to be submerged in water for cleaning.
6. To protect against electric shock, do not immerse cord or plug in water or any other liquid.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer, may cause injury.
8. Do not locate this appliance immediately below a socket outlet.
9. Do not allow cord to overhang the counter top where it can be easily pulled by children.
10. Do not leave the appliance unattended when in use.
11. To remove plug from outlet, do not pull on supply cord grasp plug firmly and pull to remove.
12. If the supply cord is damaged in any way, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard
13. This appliance shall not be used by children from 0 year to 8 years. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they are continuously supervised. This appliance can be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Keep the appliance and its cord out of reach

of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children (FOR GS AND CE).

14. Cooking appliances should be positioned in a stable situation with the handles (if any) positioned to avoid spillage of the hot liquids.
15. Your appliance reaches very high temperature especially in the area near the elements so avoid any contact. Avoid using near combustible material such as curtains and other combustible material.
16. The temperature control must be removed before the appliance is cleaned and that the appliance inlet must be dried before the appliance is used again.
17. Only the appropriate connector must be used.

#### BEFORE FIRST USE

1. Carefully take the device and its accessories out of the packaging. Retain the packaging in case you would like to store the device away or transport it at a later date. If you choose to dispose of the packaging, then please do so according to the applicable legal regulations.
2. Check the packaging contents for completeness and damages. Should the contents in the packaging not be complete or be damaged, do not use the device. Return it to your retail outlet immediately.
3. Clean the device and other accessories before first use. Refer to the Chapter CARE AND MAINTENANCE.

#### USING THE ELECTRIC FRY PAN

1. Push the temperature controller firmly into its socket found at the side of the appliance.
2. Plug into the appropriate electrical outlet.
3. Set the temperature you want by turning the knob on the temperature controller. The indicator light will come on.
4. Set a reasonable temperature as per the requirement. When the light goes off, the chosen cooking temperature has been reached. During cooking, the light will blink on and off indicating the temperature is being maintained.
5. After use turn the knob to "0" & unplug the power plug and socket.

Note: The time-temperature sensing rod is extremely hot, do not touch, place it in a safe place and let the natural cooling to prevent scald a child or others.

#### Temperature control settings:

The temperature control, depending on the type of food cooked has got a range of temperatures. Please adjust the knob, so that you can achieve the perfect cooking results. Temperature control has 5 heat levels depending on food type.

- 0: Off  
 1: ON / warm heat level  
 2: Stew / low heat level  
 3: Cook steamed / low - medium heat level  
 4: Grilled fried / medium - High heat level  
 5: Fried / high heat level

#### CARE AND MAINTENANCE

1. Before cleaning, unplug the power coupler and power plug from wall socket.
2. Do not immerse the power plug or the thermal control unit in water.
3. For Cleaning, place a small amount of cleaning liquid or Soap with water in the pan.
4. Never use harsh abrasive cleaning materials or equipment that can damage the Non-Stick surface.
5. Do not use harsh chemicals to remove stubborn stains, rather soak and clean later.
6. After Cleaning wipe it with a dry cloth.
7. Allow unit to dry properly before packing or storing away.

#### DISPOSAL

Proper disposal of this product.



This label indicates that, in the EU, electronic devices cannot be disposed of with regular household waste.

Please use the return or collections systems of your municipality or contact the seller where you purchased this product.

#### INFORMATION AND SERVICE

If you have question or concerns about your product, please visit our website:

[www.westinghousehomeware.com](http://www.westinghousehomeware.com), or contact our oversea offices/agents.

In line with our policy of continuous product development, we reserve the right to change product, packaging and documentation specifications without notice.

#### Español



- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Soporte con asas laterales      | 5. Control de temperatura               |
| 2. Tapa de vidrio                  | 6. Luz indicadora                       |
| 3. Asa de la tapa                  | 7. Receptáculo para medidor de potencia |
| 4. Placa calefactora antiadherente |   |

#### FINALIDAD DE USO

Utilice el aparato sólo para los fines previstos. Cualquier otro uso puede resultar en daños en el aparato o lesiones.

#### MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Siga las precauciones de seguridad básicas, entre ellas:

1. Lea atentamente este manual antes de usarlo por primera vez. Contiene información importante para su seguridad, así como para el uso y mantenimiento del equipo. Guarde estas instrucciones para futura referencia y transmítalas con el aparato.
2. Preste especial atención a las advertencias presentes en el aparato y en este manual de instrucciones.
3. Utilice el aparato sólo para los fines previstos. El uso inadecuado puede dar lugar a riesgos.
4. Este aparato se destina para utilizarse en aplicaciones domésticas y en aplicaciones similares, no es apto para utilizarse: en oficinas y en otros ambientes de trabajo; en granjas o cabañas; por huéspedes o por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial; en la cama y en lugares similares destinados para desayunar.
5. En el caso de uso incorrecto, no aceptamos ninguna responsabilidad por los daños resultantes.
6. El uso de accesorios y componentes que no estén expresamente recomendados por el fabricante puede resultar en lesiones o daños y anula la garantía.
7. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia y/o conocimiento, a menos que estén supervisados por una persona responsable de su seguridad o hayan recibido instrucciones sobre cómo utilizar el aparato.
8. Es necesario supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.
9. No deje el aparato desatendido mientras está encendido.
10. No coloque objetos pesados sobre la parte superior del dispositivo.

11. No sumerja las piezas eléctricas del dispositivo en agua durante la limpieza o funcionamiento. No sujete el dispositivo bajo agua corriente.
12. Bajo ninguna circunstancia intente reparar el aparato usted mismo. Para reparaciones y operaciones de mantenimiento, consulte a un distribuidor autorizado o centro de atención al cliente cualificado.
13. Este aparato no debe utilizarse con un temporizador externo o un sistema separado de control remoto.

#### Fuente de alimentación

1. La tensión de red debe coincidir con la información en la etiqueta del dispositivo.
2. El cable de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión. Asegúrese de que el cable de alimentación esté en condiciones de funcionamiento.
3. Sólo retirando el cable de alimentación se puede separar completamente el dispositivo de la red eléctrica.
4. Evite daños al cable de alimentación que puedan ser causados por torceduras o el contacto con bordes afilados.
5. Asegúrese de que el dispositivo, incluyendo el cable de alimentación y el enchufe, no se exponga a superficies calientes.
6. Asegúrese de que el cable no se pince ni esté en contacto con bordes filosos. Coloque el cable de manera que no se pueda tropezar con él. No se recomienda utilizar cables de extensión con las tostadoras.
7. Desconectar de la toma de corriente solo mediante el enchufe. No tire del cable.
8. Si el cable de alimentación o la carcasa del dispositivo están dañados o si el dispositivo se ha caído, el dispositivo no puede utilizarse sin antes ser examinado por un electricista profesional.
9. Un cable de alimentación dañado sólo puede ser reemplazado por el fabricante, un taller recomendado por el fabricante o por una persona calificada para evitar riesgos.

#### Ubicación de la instalación

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana, sólida y resistente al calor.
2. Coloque el dispositivo en un lugar que esté fuera del alcance de los niños.
3. No utilice este dispositivo cerca de materiales inflamables (por ejemplo, cortinas, textiles, paredes) y no lo cubra. Asegúrese de que siempre existe una distancia de seguridad suficiente respecto a los materiales inflamables.
4. Utilice este aparato sólo en interiores secos y nunca al aire libre.
5. **ADVERTENCIA:** No utilice este aparato cerca del agua o humedad pesada, por ejemplo, en un sótano húmedo o al lado de una piscina o bañera.
6. Con el fin de reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica, no exponga el aparato al fuego (chimenea, parrilla, velas, cigarrillos y otros) o agua (gotas de agua, salpicaduras de agua, floreros, bañeras, estanques y similares).
7. Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor como por ejemplo, hornos, placas calientes y otras fuentes de calor.
8. Proteja este dispositivo contra el calor (más de 35 °C) y el frío (menos de 5 °C) excesivos, así como de la luz solar directa y el polvo.

#### Instrucciones específicas de seguridad

1. No toque las superficies calientes, use las manijas o perillas.
2. Coloque sobre una superficie plana y estable para su uso.
3. Siempre coloque el control de temperatura en el aparato primero, luego enchufe el cable en un tomacorriente de pared. Después de cocinar y servir, gire el control de temperatura a "0", desenchufe la unidad y deje enfriar el aparato antes de quitar la control de temperatura. No deje el aparato enchufado cuando no se está utilizando.
4. No lo use cerca o en las inmediaciones de un baño, piscina o cualquier fuente de agua u otro líquido.

5. El control de temperatura no está diseñado para ser sumergido en agua para su limpieza.
6. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable o enchufe en agua o cualquier otro líquido.
7. No se recomienda el uso de accesorios no provistos por el fabricante del aparato, puede causar lesiones.
8. No coloque este aparato inmediatamente debajo de un tomacorriente.
9. No permita que el cable sobresalga de la mesada donde los niños pueden tirar de él fácilmente.
10. No deje el aparato desatendido cuando esté en uso.
11. Para quitar el enchufe del tomacorriente, no tire del cable de alimentación agarre el enchufe firmemente y tire para quitarlo.
12. Si el cable de alimentación está dañado de alguna manera, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada.
13. Este aparato no debe ser utilizado por niños de 0 a 8 años. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años solo si están continuamente supervisados. Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento solo si son supervisadas o han sido instruidas sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y comprenda los peligros involucrados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños. Su limpieza y mantenimiento no debe ser realizado por niños.
14. Los aparatos de cocina deben colocarse en una superficie estable, con las asas colocadas en una posición para evitar derrame de líquidos calientes.
15. Su aparato alcanza una temperatura muy alta, así que evite cualquier contacto. Evite el uso cercano de materiales inflamables, como cortinas, u otros materiales combustibles.
16. El control de temperatura debe retirarse antes de limpiar el aparato y su entrada al aparato debe secarse antes de volver a utilizar.
17. Solo se debe utilizar el conector apropiado.

#### ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

1. Quite el aparato y sus accesorios del envase cuidadosamente. Conserve el embalaje en caso que quiera guardar el aparato o transportarlo posteriormente. Si quiere deshacerse del embalaje, debe realizarlo de acuerdo a la normativa legal aplicable.
2. Verifique que el contenido del embalaje esté completo y sin daños. Si el contenido del embalaje no está completo o está dañado, no use el aparato. Devuélvalo a su punto de venta de forma inmediata.
3. Limpie el aparato y todos los accesorios antes de su primer uso. Consulte el capítulo CUIDADO Y MANTENIMIENTO.

#### USO DE LA PAELLERA

1. Empuje el controlador de temperatura firmemente en el zócalo que se encuentra en el lateral del aparato.
2. Enchufe en la toma de corriente adecuada.
3. Configure la temperatura que desee girando la perilla del controlador de temperatura. La luz indicadora se encenderá.
4. Establezca una temperatura razonable según el requisito. Cuando se apaga la luz, la temperatura de cocción elegida se ha alcanzado. Durante la cocción, la luz parpadeará para indicar que la temperatura está siendo mantenida.
5. Después de su uso, gire la perilla a "0" y desenchufe el cable de alimentación.

Nota: La varilla sensor de tiempo-temperatura está extremadamente caliente, NO TOCAR, colocar en un lugar seguro y dejar el natural enfriamiento para evitar quemaduras.